Selfie-Stick

mit integriertem Bluetooth-Auslöser

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Selfie-Sticks mit integriertem Bluetoothauslöser. Diese ausziehbare Kamerahalterung gibt Ihnen neue Möglichkeiten bei der Bildgestaltung: Legen Sie Ihr Smartphone oder eine Kamera in den gummierten federnden Halter. Fotografieren Sie sich mit dieser ergonomischen Arm-Verlängerung alleine oder in der Gruppe vor einem Motiv Ihrer Wahl. Oder erhöhen Sie die Kameraposition bequem um über einen Meter über Ihrer Augenhöhe. Der eingebaute Bluetoothauslöser stellt sicher, dass Sie im richtigen Moment auslösen können.

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie diesen Selfie-Stick optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Selfie-Stick
- Kamerahalterung
- USB-/Micro-USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

An der Vorderseite des Selfie-Sticks befindet sich ein Gewinde, das mit einer Rändelmutter gedreht werden kann. Schrauben Sie die Kamerahalterung an diesem Gewinde fest in einer Ausrichtung, die für Ihr Foto passend ist.
Stecken Sie das USB-Ladekabel in die Micro-USB-Buchse am Ende des Handgriffs. Stecken Sie das andere Kabelende dann an einen freien USB-Port Ihres Computers. Sie können zum Aufladen auch einen optionalen 5 V-USB-Netzadapter verwenden. Die Kontroll-LED neben dem Schalter leuchtet rot, solange der eingebaute Akku geladen wird. Sie erlischt, wenn der Akku voll ist. Trennen Sie den Akku möglichst bald von der Stromquelle, wenn er vollständig geladen ist.

Bluetooth-Pairing

Wenn Sie ein Smartphone oder ein anderes Gerät verwenden, das über den Bluetooth-Fernauslöser ausgelöst werden kann, dann schalten Sie an diesem Gerät die Bluetooth-Verbindung ein. Nehmen Sie dazu bei Bedarf auch die Anleitung des betreffenden Geräts zur Hilfe. Falls Ihr Aufnahmegerät die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten nicht automatisch startet, dann starten Sie diese im Android-Betriebssystem mit der Taste [Suchen]. In iOS (bei Apple-Geräten) wird die Umgebung automatisch nach Bluetooth-fähigen Geräten abgesucht, wenn Sie die Bluetooth-Funktion aktiviert haben.

- Schalten Sie den Selfie-Stick ein. Dazu schieben Sie den Schiebeschalter am Griff nach links.
- Halten Sie die Auslösetaste des Selfie-Sticks für ca. 2 Sekunden gedrückt. Die LED beginnt langsam zu blinken. Das Gerät sucht nach anderen Geräten und befindet sich im „Pairing“-Modus.
- Suchen Sie auf Ihrem Aufnahmegerät in der Liste der gefundenen Geräte nach dem Eintrag „**HZ2290**“. Eventuell müssen Sie dazu erneut eine Gerätesuche starten. Wenn der Selfie-Stick Mobilgeräte gefunden hat, die mit ihm verbunden werden können, beginnt seine LED schnell zu blinken.
- Wenn Sie in der Liste das Gerät „**HZ2290“** gefunden haben, dann tippen Sie darauf und bestätigen Sie bei einer Nachfrage des Mobilgeräts, dass dieses Gerät einen Zugriff erhalten soll.
- Sollte Ihr Mobilgerät nach einem Code oder Passwort fragen, dann geben Sie die dort die Standard- Werte „0000“ oder „1234“ ein.
- Die LED am Griff des Selfie-Sticks sollte nun nicht mehr blinken oder leuchten. Wenn die Verbindung erfolgreich war, dann leuchtet sie für die Dauer, in der Sie die Auslösetaste gedrückt halten.
- Starten Sie die Kamerafunktion. In dieser Anwendung können sie nun mit einem Tastendruck ein Foto machen.
- Sollte Ihr Mobilgerät statt einem Foto beim Tastendruck eine andere Aktion ausführen, als ein Foto auszulösen, dann informieren Sie sich bitte in der Anleitung zu Ihrem Betriebssystem, wie Sie hier eine andere Funktionsbelegung einstellen können.

HINWEIS:
Ab dem Betriebssystem Android 4.0 wird die Auslösefunktion richtig zugeordnet, wenn Sie auf Ihrem Mobilgerät die kostenlose Foto-App „Camera 360“ installieren. Sie bietet Ihnen daneben einige Zusatz-Optionen bei der Bildbearbeitung. Gehen Sie dazu auf die App-Plattform „Google Play“ und suchen dort nach „Camera 360 for Android“ oder „Camera 360 Ultimate“. Tippen Sie nach der Installation in der App rechts oben auf das Zahnrad-Symbol. Tippen Sie auf Advanced Settings ➡ Camera Settings ➡ Volume Functions ➡ Capture und wählen Sie dann Capture aus.

- Die beschriebene Pairing-Prozedur führen Sie normalerweise beim ersten Koppeln beider Geräte durch. Wird die Verbindung später erneut aufgebaut, erkennen sich beide Geräte automatisch, wenn Sie das in den Bluetooth-Verbindungsoptionen ermöglicht haben.

Selfie-Stick

mit integriertem Bluetooth-Auslöser

Verwendung

- Ziehen Sie den federnden Metallhalter an der daran angebrachten Ziehschlaufe aus Gummi auf.
- Legen Sie Ihr Aufnahmegerät (Smartphone, Action-Cam, Digitalkamera) zwischen die beiden Haltezangen.
- Lassen Sie den federnden Metallhalter vorsichtig zurückgleiten, sodass das Gerät sicher von den beiden gepolsterten Halteflächen festgehalten wird.
- Überprüfen sie vor dem Einsatz, ob das Gerät sicher in der Halterung liegt und nicht herunterfallen kann.
- Bei einem schwereren Aufnahmegerät drehen Sie den Kamerahalter möglichst so, dass Halter und Gerät unterhalb des Kugelgelenks am Ende des Kamera-Arms hängen. Andernfalls kann der bewegliche Teil im Betrieb unerwartet von oben nach unten klappen.
- Um ein Foto aufzunehmen, halten Sie den Selfie-Stick „am langen Arm“ vor sich. Wenn Sie die Möglichkeit haben, den Bildausschnitt zu kontrollieren, dann drehen Sie das Gelenk so, dass der Teleskoparm nicht im Bild zu sehen ist.
- Bewegen Sie den Selfie-Stick mit der installierten Kamera vorsichtig, dass das Mobilgerät nicht beschädigt wird oder aus dem Halter fällt.
- Seien Sie vorsichtig, dass Sie die Gummipolsterung mit der Ziehschlaufe am Ende des Federbügels nicht von der Halterung abziehen. Verwenden Sie den Selfie-Stick nicht ohne die Gummipolsterung am Federbügel. Ihr Aufnahmegerät wird sonst nicht immer optimal festgehalten.

HINWEIS:
Vergessen Sie nach Gebrauch nicht, den Schiebeschalter wieder nach rechts auf die „Aus“-Position zu schieben.

Technische Daten

Akku	3,7 V Li-Ionen; 60 mA
Ladespannung	5 V / 100 mA DC
Stromaufnahme in Betrieb	3 mA
Länge	26 bis 97 cm
Greifweite	55 bis 86 mm
Betriebssysteme	iOS 5.0 oder höher; Android 4.0 oder höher

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr sowie über anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Pearl.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2290 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE- Richtlinie 99/5/EG befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30. 12. 2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2290 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Bras télescopique

avec déclencheur Bluetooth® pour appareil photo

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Ce support télescopique pour appareil photo vous apporte de nouvelles possibilités pour la photographie. Placez simplement votre smartphone ou votre appareil photo dans le logement en caoutchouc du support. Grâce à ce bras télescopique ergonomique, prenez vous en photo seul ou avec des amis, devant le décor de votre choix. Vous pouvez également rehausser la position de l'appareil photo pour le placer un mètre au dessus de la hauteur des yeux. Le déclencheur Bluetooth® intégré vous permet d'effectuer la prise de vue au moment précis que vous avez choisi.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bras télescopique
- Support pour appareil photo
- Chargeur USB/Micro-USB
- Mode d'emploi

Mise en marche

À l'avant du bras télescopique se trouve une vis filetée qui peut être vissée dans un écrou moleté. Grâce à celle-ci, vous pouvez visser le support dans la position adaptée à votre photo.

Branchez le câble USB à la prise Micro-USB située à l'extrémité de la poignée. Branchez l'autre extrémité du câble USB à un port USB disponible de votre ordinateur. Pour le chargement, il vous est également possible d'utiliser un adaptateur secteur USB 5 V, en option. La LED de contrôle à côté de l'interrupteur s'allume en rouge lorsque la batterie intégrée est en charge. Elle s'éteint lorsque la batterie est pleine. Débranchez l'alimentation aussitôt la batterie entièrement chargée.

Appariement Bluetooth®

Si vous utilisez un smartphone ou un autre appareil qui peut être déclenché à distance via Bluetooth®, activez sa connexion Bluetooth®. Au besoin, consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. Au cas où votre appareil ne démarre pas automatiquement la recherche de périphériques Bluetooth®, démarrez-la manuellement sur les systèmes Android grâce à la touche [Recherche]. Sous iOS (appareils Apple), la recherche des périphériques Bluetooth® environnants se fait automatiquement lorsque vous activez la fonction Bluetooth®.

- Mettez en marche le bras télescopique. Pour cela, poussez vers la gauche le commutateur situé sur la poignée.
- Maintenez le bouton du déclencheur enfoncé pendant environ 2 secondes. La LED se met à clignoter lentement. L'appareil cherche des périphériques et se trouve en mode appariement.
- Dans la liste des périphériques détectés par votre appareil, recherchez l'entrée „**HZ2290**". Il se peut qu'une seconde recherche des périphériques soit nécessaire. Lorsque le bras télescopique a détecté des appareils mobiles susceptibles d'êtres connectés, sa LED se met à clignoter rapidement.
- Lorsque vous avez trouvé le périphérique „**HZ2290"** dans la liste, appuyez dessus et validez, au cas où l'appareil mobile vous demande une autorisation d'accès.
- Si votre appareil mobile vous demande un code ou un mot de passe, entrez la valeur par défaut „0000" ou „1234".
- La LED sur la poignée du bras télescopique devrait maintenant être éteinte. Si la connexion est un succès, elle s'allume uniquement pendant que vous appuyez sur le déclencheur.
- Démarrez la fonction appareil photo. Ce mode vous permet de faire une photo d'une simple pression.
- Si en pressant la touche, votre appareil mobile effectue une autre action que prendre une photo, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre système d'exploitation pour voir comment attribuer une nouvelle fonction à cette touche.

NOTE :
À partir de la version 4.0 d'Android, la fonction de déclencheur pour prise de photo fonctionne correctement si vous installez sur votre appareil mobile l'application gratuite „Camera 360". Elle vous offre également quelques options supplémentaires pour le travail de l'image. Pour cela, allez sur la plateforme „Google Play" et recherchez „Camera 360 for Android" ou „Camera 360 Ultimate". Une fois l'installation effectuée, appuyez sur le symbole en forme de roue dentée, en haut à droit de l'application. Appuyez sur „Advanced Settings" (Paramètres avancés) ➡ „Camera Settings" (Réglages de la caméra) ➡ „Volume Functions" (Fonctions du disque) ➡ „Capture", puis sélectionnez „Capture".

- Le processus d'appariement décrit est normalement à effectuer lors de la première connexion entre les deux appareils. Lors d'un établissement ultérieur de la connexion, les deux appareils se reconnaissent automatiquement si vous l'avez autorisé dans les options Bluetooth®.

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Utilisation

- Coincez le support métallique dans la butée en caoutchouc prévue à cet effet.
- Placez votre appareil d'enregistrement (smartphone, caméra sport, appareil photo numérique) entre les deux griffes du support.
- Laissez précautionneusement glisser le support métallique afin que l'appareil soit bien maintenu par les deux surfaces de support rembourrées.
- Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil est bien maintenu dans le support et qu'il ne risque pas de tomber.
- Si l'appareil d'enregistrement que vous utilisez est lourd, faites en sorte de placer le support de manière à ce que support et appareil d'enregistrement soient orientés vers le bas de l'articulation. Dans le cas contraire, la partie amovible pourrait brusquement se rabaisser.
- Tenez le bras télescopique devant vous ou au-dessus de votre tête, selon la perspective souhaitée. Si vous avez la possibilité de contrôler l'affichage, tournez l'articulation de manière à ce que le bras télescopique ne soit pas visible à l'image.
- Déplacez prudemment le bras télescopique et son appareil photo, afin que l'appareil mobile ne soit pas endommagé ou ne tombe du support.
- Veillez à ne pas retirer du support le rembourrage en caoutchouc et sa butée situés à l'extrémité de l'agrafe.

NOTE :
Après l'utilisation, n'oubliez pas de replacer le commutateur en position „Arrêt".

Caractéristiques techniques

Batterie	li-ion 3,7 V ; 60 mA
Tension de charge	5 V / 100 mA DC
Consommation en marche	3 mA
Longueur	26 à 97 cm
Largeur maximale du support	86 mm
Système d'exploitation	iOS (version 5.0 ou supérieure), Android (version 4.0 ou supérieure)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-la précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2290 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
30. 12. 2014